

Gebruiksaanwijzing NEWBORN BABY MOVER[®] van Baby-Mover B.V.

BELANGRIJK! LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG EN BEWAAR HEM VOOR LATER GEBRUIK.

WAARSCHUWING:

- u kunt uw evenwicht verliezen door uw eigen bewegingen en die van het kind
- kijk uit als u zich bukt of voorover buigt
- gebruik de draagzak niet tijdens sportactiviteiten.

Gebruik volgens bestemming:

De NEWBORN BABY MOVER[®] is een professioneel evacuatieschort bedoeld om een baby's (tot maximaal 3 baby's met maximum gewicht van 5 kg per baby) ingeval van brand of andere calamiteiten te evacueren uit gebouwen en andere opstallen. NEWBORN BABY MOVER[®] is niet geschikt noch bedoeld voor enig ander doel dan hiervoor is aangegeven!

Aanwijzingen voor het gebruik

A. Voor gebruik:

- Haal de NEWBORN BABY MOVER[®] uit de verpakking en hang op een daartoe aangewezen plaats aldus dat de NEWBORN BABY MOVER[®] ingeval van een calamiteit snel en probleemloos beschikbaar is
- Bescherm de NEWBORN BABY MOVER[®] tegen vochtigheid, hitte en sterk zonlicht en zorg dat de draagzakken niet permanent worden belast; dit verlengt de levensduur !
- Houdt de NEWBORN BABY MOVER[®] buiten bereik van kinderen en dieren.
Baby-Mover B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onoordeelkundig gebruik van de NEWBORN BABY MOVER[®] of gebruik van de NEWBORN BABY MOVER[®] voor ander doel dan waarvoor deze is bedoeld.
- Doordat de NEWBORN BABY MOVER[®] iedere maand bij oefeningen gebruikt wordt, zal deze na enkele jaren enige slijtage gaan vertonen. Controleer daarom regelmatig of de NEWBORN BABY MOVER[®] geen gebreken heeft of overmatige slijtage.
- Meldt tekortkomingen onverwijld aan Baby-Mover B.V. en probeer deze nimmer zelf te herstellen !
- Oefen (indien mogelijk) ten minste een maal per maand het scenario onder B.

B. In geval van een noodzaak tot evacuatie :

- Hang de NEWBORN BABY MOVER[®] eerst om en plaats daarna de baby's in de draagzakken; verdeel daarbij het gewicht van de baby's gelijkmatig over de draagzakken
- Plaats een baby steeds horizontaal met het hoofd aan de zijde van het zwarte gaasdoek. Draai het gezicht van de baby naar het open geweven gaasdoek (zwarte stof) in een draagzak van de NEWBORN BABY MOVER[®].
- Sluit een de draagzak af met de clipsluiting. Stel deze zo nodig strakker of lossen.

- De NEWBORN BABY MOVER[®] is vervaardigd van brandwerend materiaal. Voorkom derhalve dat zich op of aan de NEWBORN BABY MOVER[®] of in de draagzakken van de NEWBORN BABY MOVER[®] geen, althans zo weinig als mogelijk brandbaar materiaal bevindt.
- Let op de kinderen tijdens het dragen.
- Geen hete dranken of voedingsmiddelen nemen terwijl kinderen gedragen worden.

Was instructie:**Garantie:**

Baby-Mover B.V. garandeert de goede werking van de NEWBORN BABY MOVER[®] en de deugdelijkheid van de gebruikte materialen gedurende vijf jaren vanaf verkoopdatum. De NEWBORN BABY MOVER[®] wordt met grote zorg vervaardigd; zowel de materialen als de constructie zijn uitgebreid getest op hun deugdelijkheid en geschiktheid. De garantie geldt slechts indien bovenstaande aanwijzingen in acht zijn genomen. Ingeval van een tekortkoming is Baby-Mover B.V. gerechtigd om de NEWBORN BABY MOVER[®] te herstellen, te vervangen door een ander exemplaar of tot terugbetaling van de aankoopsom, zulks ter keuze van Baby-Mover B.V. Klachten ter zake tekortkomingen dienen binnen 5 werkdagen nadat zij zijn geconstateerd, schriftelijk aan Baby-Mover B.V. te worden gemeld, onder toezending van de betreffende NEWBORN BABY MOVER[®] aan Baby-Mover B.V.

De garantie komt door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik te vervallen ! De garantie vervalt eveneens indien wijzigingen en herstelwerkzaamheden door anderen dan Baby-Mover B.V. aan de NEWBORN BABY MOVER[®] zijn verricht.

Aansprakelijkheid

Baby-Mover B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onoordeelkundig gebruik van de NEWBORN BABY MOVER[®] of gebruik van de NEWBORN BABY MOVER[®] voor ander doel dan waarvoor deze is bedoeld.

Baby-Mover B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken die niet tijdig aan haar zijn gemeld.

Fabrikant:

Baby-Mover B.V.
Rijnstraat 24
4191 CL Geldermalsen
The Netherlands